


FECHA: _____

 FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small> HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: INT
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:
INTERCAMBIADOR DE CALOR >70 kW		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Revisión del estado del aislamiento térmico				
L	A	Revisión y limpieza de la batería de intercambio térmico				
	A	Comprobar y anotar el salto de temperatura del circuito primario				
	A	Comprobar y anotar el salto de temperatura del circuito secundario				
L	S	Comprobación de las válvulas de interceptación asociadas al equipo				
	T	Comprobar estanqueidad entre circuitos primario y secundario				
	m	Inspección visual, limpieza, inexistencia de fugas de fluido, ausencia de corrosiones y oxidaciones				

Materiales Sustituídos:

Observaciones: Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.: 	Firma Ingeniero
-------------------------	-------------------------